

TP BAUREIHE

Traktorstreuer mit Walze und Streuteller



– gegen Winterglätte!

TP BAUREIHE

Multifunktionsstreuer – 3 Konzepte in einem Streuer

Mit der TP-Baureihe bietet Epoke A/S jetzt einen neuen Traktorstreuer für den Winterdienst an. Mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität in alle Arten von Winterwetterlagen kommt jetzt der Traktor-Streuer, der drei Konzepte kombiniert, und zwar: Auslegung mittels Walze, Auslegung mittels Streuteller, sowie Auslegung mit Befeuchtung. Ein TP-Streuer ist eine Investition, die den Benutzer auch in der Zukunft gegen das veränderliche Winterwetter gut rüstet.

Wechsel unter den verschiedenen Streumethoden lässt sich vom Fahrer einfach und ohne Gebrauch von Werkzeugen tun.

Der Streuer ist in 2 Varianten erhältlich, und zwar mit Grundbehältern von 300 Litern bzw. 900 Litern. Falls gewünscht, kann der Streuer mit einem Aufsatzrahmen für erhöhtes Behältervermögen ausgerüstet werden.

Streuung mittels Walze

Der TP-Streuer mit Walze ermöglicht die Auslegung von Salz und Sand in großen bzw. kleinen Mengen in einer maschinenentsprechend abgegrenzten Breite. Das Dosierprinzip mit Walze sichert eine gleichmäßige Materialzufuhr zur Fahrbahn, und falls das Streugut nass oder klebrig ist, verhindert der Umrührer evtl. "Brückenbildung" im Behälter und somit auch evtl. Stopp der Streuung.

Streuung mittels Teller

Glättebekämpfung erfolgt in verschiedenen Einsatzbereichen, welches Streuung in verschiedenen Breiten erfordert. Die TP-Baureihe ist somit auch mit einem Streuteller ausgestattet, der die Auslegung von Streugut in Breiten von 1-6 Metern ermöglicht. Abhängig vom Einsatzgebiet kann der Streuteller für asymmetrische bzw. symmetrische Streuung justiert werden.

Befeuchtung (Option)

Falls Streuung mit befeuchtetem Salz gewünscht ist, kann der Traktor-Streuer mit Befeuchtungsanlage ausgerüstet und somit auf Strassen und Pfaden verwendet werden, wo Befeuchtung des Salzes erfordert ist.

Fernbedienung

Die TP-Streuer sind standardmäßig mit der EpoSet Fernbedienung ausgerüstet. Die EpoBasic Fernbedienung, die optional erhältlich ist, ermöglicht Wegabhängigkeit und Justierung der Streusymmetrie.

Service

Alle wichtigen Elektronik- und Hydraulikkomponente befinden sich im Maschinenraum hinten am Streuer. Hier sind sie gut geschützt und für Wartung leicht zugänglich


Technische Daten	TP3	TP9
Behältervermögen	300 l	900 l
Aufsatzrahmen	100 & 200 l	300 & 600 l
Gesamtbreite	1300 mm	2100 mm
Streubreite, Teller	1,5 til 6 m	1,5 til 6 m
Streubreite, Walze	1,2 m	1,8 m
Gewicht	315 kg	435 kg
Montage am Traktor	Ab 1 t	Ab 3 t
Antrieb	Hydraulik	Hydraulik
Dreipunktaufhängung	Kategorie 1 + 2	Kategorie 2 + 3



Die TP-Baureihe ist mit sowohl Walze als auch Streuteller ausgestattet



Dosierprinzip mit Auslegewalze und Umrührer



Benutzerfreundliches Planenklappdach



Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe Produktqualität zu gewährleisten erhielt Epoke® A/S das ISO 9001:2008 Zertifikat.
TLG B-3 Zulassung
GS-Zeichen
E1-Abnahme
RoHS Direktive
WEEE Direktive

